

INSTRUCCIONES DE USO ELEVADOR DE CARGA



PLANTA BAJA

1. Presione botón PB para liberar seguros
2. Abra la puerta de manera manual
(no abrirá la puerta si esta se encuentra abierta en otro piso o en movimiento).
3. Realice la actividad de carga al centro de plataforma. Evitando que el operador ingrese dentro de la cabina.
4. Cierre la puerta, verificando que el electroimán se encuentre activado y presione el botón 1.
5. Espere a que el indicador de luz cambie para poder abrir la puerta. No intente abrir la puerta hasta que la luz cambie de color.
6. Descargue y cierre la puerta verificando que el foco led de la chapa magnética esté en color rojo. Ya que cuando las puertas sean abiertas, el equipo no podrá ser operado por otro usuario.

PRIMER NIVEL

1. Presione botón 1
2. Abra la puerta de manera manual
(no abrirá la puerta si esta se encuentra abierta en otro piso o en movimiento).
3. Realice la actividad de ingreso o salida de carga
4. Cierre la puerta y presione el boton de PB
5. Espere a que el indicador de luz cambie para poder abrir la puerta. No intente abrir la puerta hasta que la luz cambie de color.
6. Cierre la puerta y asegurese que el foco led de la chapa magnética esté en color rojo. Ya que cuando las puertas sean abiertas, el equipo no podrá ser operado por otro usuario.

Si al presionar el botón la chapa magnética no libera para abrirla, significa que la cabina está en movimiento. Si alguna de las puertas está abierta no podrá moverse la cabina hasta que todos los ingresos estén debidamente cerrados.

Capacidad
Máxima
1 Tonelada


NO
sobrecargue
el elevador

Elevador tipo
montacargas
con 2 cabinas
de servicio

Accione
de forma
manual

Piso de lámina
Antiderrapante

MARCO DE ENTRADA



MEDIDA INTERIOR

